

OWNER'S MANUAL

8-220

モービル・パワー・アンプ

この度は、ボーズ・モービル・パワーアンプB-220をお買い上げいただきましてありがとうございます。本機を正しく、また性能を十分生かしてお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、説明書は必要な時にすぐお読みになれるよう、保管されることをおすすめします。

特長


搭載で高能率な出力を達成。

仕事変換能率の優れた電源方式により、ステレオ使用時で定格110W、モノラル使用時でも275 Wの高出力を達成。どんなスピーカーも余裕をもってドライブします。

●P・I・P・A回路の採用により、 高出力を高いクオリティで提供

左右のチャンネルを完全独立させたP・I・P・A 回路 (Perfect Independence Power Amplification)を採用。フルバワー時の20Hz ~20kHzにおいて、全高調波歪0.01%、SN比110 dB以上を保証。高出力を高いクオリティで実現 しています。また、立ち上がりの良さも抜群。デ ジタルソースへの対応も完璧です。

- ●チャンネル間の干渉をシャットアウト
- L・日の2つのチャンネル回路の基本パターン を左右対称化する独自の設計で、両チャンネル 間の干渉による微少ノイズをシャットアウトし ています。
- ●冷却効果の高い大型ヒートシンクを採用 アンプ内に発生する熱を高い冷却効果で放熱するので、帯熱する心配がありません。これにより、アンプの設置場所の選択も拡がりました。
- ●アンプやスピーカーの破損を防ぐ保護回路内蔵 アンプ内部の温度上昇やスピーカーへの過大入 力などによる破損を防止するプロテクター回路 が内蔵されています。



開梱について


もし、開梱時に損傷、不良箇所などが発見された場合や、内容物が不足している場合は、そのままの状態を保ち、た だちに取扱店に連絡してください(損傷している状態では絶対に使用しないでください)。

また、製品を取り出した後のカートンおよびパッキンは、後日の輸送等の時のために保管しておくことをおすすめにます。

●内容物は

★B-220本体☆付属品:ラグ付アースコード…] 本・スピーカーコード用ラグ…4個・主電源ワイヤー用ラグ…] 個・リモートワイヤー用ラグ…] 個(付属品はひとつの梱包になっています)

各部の名称とはたらき



●フロントパネル

- ①オーバーロード・インディケーター…過大な入力時に 赤ランプが点滅し、回路を保護します。
- ②入力レベル調整つまみ…ヘッドユニットの出力レベル による違いを調節します。
- ③入力端子(R○Aピンジャック)…ヘッドユニットの出力を接続します。
- ④ステレオ/モノ切り換えスイッチ…ステレオで使用するか、モノラルで使用するか、モードにあわせてスイッチ操作で切り換えます。
- ⑤パワーインディケーター…電源が入ると縁のランプが 点灯します。
- ⑥スピーカー出力端子(ハーモニカ端子)…スピーカーと 接続します。
- のヒートシンク
- ②本体取り付け固定穴

●リアパネル

- ◎電源接続端子(ハーモニカ端子)…バッテリーの⊕と接続します。
- ⑩グラウンド端子(ハーモニカ端子)…付属のラグ付コードを使って車体などに接続します。 な
- ①リモート端子(ハーモニカ端子)…ヘッドユニットのリモート出力を接続します。

●付属品

- ⑩ラグ付アースコード…] 本 B-220のグラウンド端子 と車体に接続します。
- ⑩スピーカーコード用ラグ…4個 B-220にスピーカー を接続する際に、スピーカーコードに取り付けます。
- ⑭主電源ワイヤー用ラグ… 1 個 B-220にバッテリーから の電源を接続する際、接続コードに取り付けます。
- ⑮リモートワイヤー用ラグ… 1 個 B-220にヘッドユニットのリモート出力を接続する際、接続コードに取り付けます。

取り付けについて

B-220の取り付け作業は、お買い上げいただいたお店、またはカーディーラーにまかせることをおすすめします。 ご自分でお取り付けになる場合は、下記の事項をご参照ください。

●本体マウント

本機は4点支持マウント方式をとっております。車内での振動、衝撃などにも耐えるため、必ず4点すべてを固定してください。

取り付け場所は、温度が上がるエンジンルームは避け、また防火壁やヒーターダクトから離れた場所を選んで取り付けてください。取り付けスペースを広くとっていただけると、配線やゲイン調整が容易です。

接続について

電源、スピーカー、ラインケーブルの引き回しを行います。接続を行う際は下記の点に注意してください。結線については、別紙の配線図もご参照ください。

- ●ショートを防止するため、接続を行う際はカーバッテリーの○端子を外してください。
- ●コードはすべてパネル、カーペットの下を通し、目に見えないように配線してください。
- ●ノイズの発生を防止するために、スピーカーコードと電源コードは一緒にまとめ、ラインケーブルとは離して配線 してください。
- ●金属部を通す場合は、ショートを防止するために、ゴム製グロメットを使用することをおすすめします。
- ●本機との接続側のコードには、必ず付属のラグを使用し、接続してください。末端を未処理のまま接続しますと、接触不良の原因となります。

■電源系の結線

- ●B-220リアパネルの電源端子回とカーバッテリーの⊕端子を電源コードで接続します。この際、電源端子に接続するワイヤーには、付属の主電源ワイヤー用ラグ®を装着します。 ※また、B-220には30Aのヒューズが内蔵されていますが、万一のために、電源端子とカーバッテリーの⊕端子との間に30Aのヒューズを入れることで完全な保護ができます。
- ●アースは付属のコードを使用し、ラグ側を本機リアパネルのグラウンド端子⑩に、もう一方を車体に接続します。 この際、アースコードはできるだけ短くとることが、低ノイズ、ハイファイ再生のポイントです。

■リモートオンの結線

- ●B-220リアパネルのリモート端子⑪は、使用するチューナー、デッキのパワーアンテナコントロールと接続し、本機電源の○N/○FFのコントロールを行います。この際、リモート端子に接続するワイヤーには、付属のリモートワイヤー用ラグ®を装着します。
- ●使用するチューナー・デッキにパワーアンテナコントロール出力が無い場合は、車側のACC電源につないでください。

■スピーカーの結線

スピーカーコードをB-220フロントパネルのスピーカー端子⑥に接続する際は、必ず付属のラグ⑩を装着してください。

●ステレオで使用する場合

本機スピーカー出力端子⑤とスピーカーを接続します。この際、左チャンネル(LEFT)・右チャンネル(RIGHT)とスピーカーのL・R、⊕・○の極性を十分確認して接続してください。

●モノラルで使用する場合

本機スピーカー出力端子⑤の外側の2つの端子(LEFTの⊕とRIGHTの⊕)とスピーカーを接続します。この際、⊕・
○の極性を十分確認してください。

※B-220は20スピーカーのドライブも可能ですが、使用される場合は特に通気の良い場所に本機を設置してください。

■ライン信号ケーブルの結線

デッキからの信号をB-220のフロントパネル入力端子③に接続します。この際、入力端子の左チャンネル(LEFT)・右チャンネル(RIGHT)とデッキ側のし・Rを十分確認して接続してください。

システム調整について

La Demovisi

システムの調整を行う前に配線の再確認を行ってください。すべてのネジ類、接続コード類がしっかり装着されてい ____か、確かめてください。

装着が完全なことが確認できたら、車のキーを "ACC" の状態にします。

■音出し確認

- A. すべてのシステムのボリュームを絞ります。(本機の入力レベル調整つまみを含む)
- B. チューナー、デッキのスイッチをONにします。この時バランスとフェーダーコントロールは中央にセッティングします。
- C. 本機のパワーインディケーター⑤が緑に点灯しているか、確認します。
- D. ゆっくりデッキのボリュームをあげて、左右のスピーカーから音が正常にごているか、確認します。

■適性レベルの設定

- ●B-220をステレオで使用する場合(ステレオ/モノ切り換えスイッチ@はステレオ(STEREO)にします)
- E. デッキのバランスを片チャンネル側(L・Pいずれか)に設定し、ボリュームを75~80%程度まであげます。
- F. 設定したチャンネルと同じ側の本機の入力レベル調整つまみ②を徐々にあげて、スピーカーが歪まず、十分満足できる音圧が得られる箇所に設定します。
- ら. もう一方のチャンネルについても同様に設定作業を行います。
- ●B-220をモノラルで使用する場合(ステレオ/モノ切り換えスイッチをモノ(MONO)にします) 本機の入力レベル調整つまみ②は、右チャンネル(RIGHT)側だけで調節します。

以上を行ったうえで、問題が生じた場合は、トラブルシューティングを参照してください。

トラブルシューティング

下記に示す症状はプロテクト機能が働いて生じたものです。あてはまる原因を確かめて、その対策および処理に従ってください。

症 状	原因,	対策および処理
パワーインディケーターが消 えて、オーバーロードインデ ィケーターが点灯し、30秒間 動かなくなる。	指定のインピーダンス(2Ω~ 16Ω)以外のスピーカーを使 用した時。または、ショート した場合。	自動的に電源が入り、正常に作動を始めますが、使用スピーカーを変更しない限り、この動作を繰り返します。 結線を確かめてください。正常であればスピーカーの適合インピーダンスを確認し、不適合であれば交換します。
	スピーカー端子に直流電流が 流れこんだ時。(スピーカー端 子に電源コードを接続してし まった場合)	自動的に電源が入り、正常に作動を始めますが、電源コードをつなぎかえない限り、この動作を繰り返します。 電源コードを正しくつなぎ直してください。
オーバーヒートしてパワーイ ンディケーターが消え、オー バーロードインディケーター が点灯する。	・ 本機が95℃以上になった時。	安全作業温度にもどるまでは作動しません。温度が正常にもどると自動的に電源が入り、作動復帰します。でも帯熱しやすい場所へ設置されていると再びオーバーヒートをおこすので、放熱の良い場所へ設置をし直してください。
インディケーターが両方とも 点灯せず完全に止まる。	本機に過大電圧(17.2Vを超える電圧)が加わった時。 ※バッテリー電圧の正常値は 12V。	車側のボルテージレギュレーターか、オ ルタネーターに欠陥がある場合が多いの で、車のバッテリーを交換するか、ヘッ ドユニットのデッキを交換します。
本体内部のヒューズがとぶ。	電源の極性を誤ってつないだ時。	正常な使用でヒューズがとぶのはこの場 合だけです。本体カバーを外してヒュー ズを交換します。

仕 様

対応インピーダンス 20~160 最 大 定 格 出 力 110W×2(ステレオ時 4Ω負荷) 275W(モノラル時 4Ω負荷) 最大出力レベル 25∨(4Ω負荷) 比 110dB以上 Ν 全 高 調 波 歪 0.01%(20Hz~20kHz 最大定格出力時) 歪 0.004% 混 変 調 度 200mV~2V(調節可能) 力 感 λ 周 波 数 特 性 10Hz~100kHz スルーレート $60V/\mu s$ (ステレオ時) 120V/µS(モノラル時) 600以上(10Hz~5kHz) ダンピングファクター 費 電 流 最小500mA、最大22A アイドル電流 50_mA ターンオンディレー 3秒 作動最大電圧 17.2V 作動最大温度 95℃ 使用ヒューズ 30A ズ 216(W)×76(H)×350(□)mm

量 4kg

保証

通常の使用状態において発生した故障に関しては、〕年の保証をさせていただきます。本機を分解したり、改造を行いますと、期間中でも保証が受けられなくなりますので、ご注意ください。

■BOSE BUDDY CLUB(BBC)へ入会ご希望の方は申込用紙にご記入のうえ、年会費600円の切手を添えてお申し込みください。

- 製品規格及び外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- ●弊社取扱以外の製品につきましては、保証の責任を負いかねますのでご注意ください。



术一文"株式会社